

DAYBLAZER™ 550

USB Rechargeable Front Light #7149895

QUICK START

1. Push button to power on.
2. Click to cycle modes.
3. Hold 1 second to power off, light powers back on in the last mode used.

FUEL GAUGE

Color LEDs in the power button help you monitor your light battery power, indicating that it's time to charge your light.

USB CHARGING

Fully charge the light before first use. The fuel gauge will flash when charging. When charging is complete the fuel gauge will be a steady green.

MODES

	LUMENS	RUNTIME
Blitz	550	1h
High	275	1.5h
Low	75	5h
Pulse	100	5.5h
Strobe	65	12h

MOUNTING

Pull strap around handlebar and attach to hook. Fits most handlebars. Fits handlebars 22-35mm and most bike helmets (helmet mount sold separately).

INCLUDES

(1) Li Po Battery, (1) OSRAM 3737 LED, (1) USB C charging cable

ACCESSORIES/SPARE PARTS (Sold separately)

- Action-camera helmet mount #7105045
- Dayblazer front handlebar mount # 7105046

 100-75%  75-25%  <25-0%

Power button / Fuel gauge
Bouton d'alimentation / Jauge de charge
Einschalttaste / Kapazitätsanzeige



USB C charging cable
câble de chargement USB C
USB C-Ladekabel



▲ WARNING: Potential choking hazard to children. This light is extremely bright—do not aim directly into eyes. UK ONLY: When used for cycling, this light should be used in conjunction with a British Standard 6102/3 cycle light. **▲ WARNING:** This product contains Bisphenol A which is known to the State of California to cause reproductive harm.

FCC STATEMENT: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: • Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the separation between the equipment and receiver. • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Shielded interface cable must be used with the equipment in order to comply with the limits for a digital device pursuant to Subpart B of Part 15 of FCC Rules. Specifications and designs are subject to change without any notice or obligation on the part of the manufacturer.

CUSTOMER SERVICE: 1-800-456-2355

**LIMITED
LIFETIME
WARRANTY**

DAYBLAZER™ 550

Lampe avant rechargeable
par USB #7149895

DÉMARRAGE RAPIDE

1. Appuyez sur le bouton pour l'allumer ghgg
2. Appuyez pour faire défiler les modes
3. Maintenez le bouton enfoncé pendant 1 seconde pour l'éteindre. La lumière se rallumera sur le dernier mode utilisé.

JAUGE DE CHARGE

Les LED de couleur du bouton d'alimentation vous aident à contrôler la batterie de votre lampe pour vous indiquer qu'il est temps de la recharger.

CHARGEUR USB

Veillez à charger entièrement la lampe avant la première utilisation. Le voyant lumineux clignote durant la charge. Lorsque la batterie est pleine, le voyant clignote en vert. Lorsqu'il ne reste plus que 25 à 35 minutes de batterie ou moins, le voyant rouge restera allumé jusqu'à atteindre 0 % de batterie ou s'éteindra sur le mode sélectionné.

MODES

	LUMENS	TEMPS D'UTILISATION
ÉCLAIR	550	1 h
Élevé	275	1,5 h
Faible	75	5 h
Pulse	100	5,5 h
Stroboscopique	65	12 h

INSTALLATION

Tirez la sangle autour du guidon et fixez-la pour l'attacher. Elle est adaptée aux barres de 22 à 35 mm et à la plupart des casques de vélo.

COMPREND

(1) Batterie LiPo, (1) LED OSRAM 3737, (1) câble de chargement USB C

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

(Vendus séparément)

- Fixation de caméra embarquée pour casque #7105045
- Fixation de lampe avant Dayblazer pour guidon # 7105046

⚠ AVERTISSEMENT: Danger possible d'étouffement pour les enfants. Cette lampe est extrêmement brillante – ne pas diriger le faisceau directement dans les yeux.

DAYBLAZER™ 550

Wiederaufladbares
USB-Vorderlicht
Art.-Nr. 7149895

SCHNELLSTART

1. Zum Einschalten Taste drücken.
2. Klicken, um zwischen den Modi zu wechseln.
3. Zum Ausschalten die Taste 1 Sekunde lang gedrückt halten. Das Licht schaltet sich im zuletzt verwendeten Modus wieder ein.

KAPAZITÄTSANZEIGE

Farbige LEDs in der Einschalttaste zeigen an, dass es an der Zeit ist, den Akku der Lampe aufzuladen.

USB-AUFLADUNG

Vor dem ersten gebrauch muss die lampe vollständig aufgeladen werden. Die Leuchtanzeige blinkt während des Ladevorgangs. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, blinkt die Leuchtanzeige grün. Wenn die Akkukapazität 25 bis 35 Minuten oder weniger beträgt, leuchtet die rote Kontrollleuchte konstant, bis 0 % erreicht wird oder bis sie sich im ausgewählten Modus ausschaltet.

MODI

	LUMENS	BETRIEBSDAUER
BLITZ	550	1,0 Std.
Stark	275	1,5 Std.
Schwach	75	5,0 Std.
Impuls	100	5,5 Std.
Stroboskop	65	12 Std.

BEFESTIGUNG

Das Band um den Lenker ziehen und am Haken einhängen. Passt auf Lenkstangen mit einem Durchmesser von 22 bis 35 mm und auf alle gängigen Fahrradhelme.

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

(1) Li-Po-Akku, (1) LED Osram 3737, (1) USB C-Ladekabel

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

(separat erhältlich)

- Actionkamera-Helmhalterung, Art.-Nr. 7105045
- Dayblazer Lenkerhalterung vorn, Art.-Nr. 7105046

⚠ WARNING: Potenzielle Erstickungsgefahr für Kinder. Dieses Licht ist extrem hell. Nicht direkt in die Augen richten!

CUSTOMER SERVICE: 1-800-456-2355

LIMITED
LIFETIME
WARRANTY