

GRID™ HANDLEBAR BAG

Quick Access to Essentials

#7149607

HANDLEBAR MOUNTING

1. Fits most handlebars. Center the bag on the bar. Make sure there are no cables, lights or computers to interfere with the bag positioning.
2. Fully tighten both D-ring velcro straps around the handlebar.
3. Attach the head tube bungee cord strap, bag should not wiggle.

DIMENSIONS Height 3.5in x 89mm / Length 8in x 203mm

CAPACITY 1.2 Liters

CLEANING Wipe your handlebar bag with mild dishwashing soap and water to clean. Dry with a towel and fully air dry.

MATERIALS

- Water resistant, black reflective, 600d polyester facing
- Foam padding
- Nylon cord zipper-pull

INCLUDES (1) HB bag, (2) D-ring velcro straps, (1) Bungee cord/hook

⚠ WARNING: Always make sure that the bag does not interfere with controls, wheels or drivetrain. Ensure that the bag is properly secured and closed before each ride. Do not over-tighten. Do not over-stuff the bag. Do not leave valuables unattended. Do not leave bag on bike while stored on car or when driving.



LIFETIME
WARRANTY

SACOCHÉ DE GUIDON GRID™

Un accès rapide aux objets indispensables #7149607

INSTALLATION SUR LE GUIDON

1. S'adapte à la plupart des guidons. Centrez la sacoche sur le guidon. Veillez à ce qu'aucun câble, éclairage ou appareil électronique n'interfère avec le positionnement de la sacoche.
2. Serrez bien les deux anneaux en Velcro autour du guidon.
3. Attachez la sangle élastique à la barre de direction. La sacoche ne doit pas se balancer.

DIMENSIONS Hauteur 89 mm / longueur 203 mm

CAPACITÉ 1,2 litre

ENTRETIEN Essuyez votre sacoche de guidon avec une solution d'eau et de liquide vaisselle doux. Épongez l'eau à l'aide d'une serviette, puis laissez la sacoche sécher à l'air libre.

MATIÈRES

- Polyester 600d imperméable, noir réfléchissant
- Rembourrage en mousse
- Fermeture à glissière avec cordon en nylon

INCLUT (1) Sacoche de guidon, (2) Anneaux en Velcro,
(1) Cordon/crochet élastique

⚠ AVERTISSEMENT : vérifiez toujours que le sac ne gêne pas les commandes, les roues ou la transmission. Vérifiez que le sac est correctement fixé et fermé avant chaque utilisation du vélo.

Ne serrez pas trop. Ne remplissez pas le sac excessivement. Ne laissez pas d'objets de valeur sans surveillance. Ne laissez pas le sac sur le vélo pendant qu'il est positionné sur le véhicule ou pendant la conduite. Lavez à la main. Séchez sur un étendoir.

GRID™ LENKERTASCHE

Das Wichtigste stets griffbereit
Nr. 7149607

BEFESTIGUNG AM LENKER

1. Passt an die meisten Lenkstangen. Platzieren Sie die Tasche mittig an die Lenkerstange. Die Position der Tasche darf nicht durch Kabel, Lampen oder Geräte beeinträchtigt werden.
2. Ziehen Sie die beiden Klettbänder mit dem D-Ring an der Lenkstange fest.
3. Befestigen Sie den Lenkkopf-Expander; die Tasche darf nicht wackeln.

ABMESSUNGEN Höhe 89 mm/Länge 203 mm

VOLUMEN 1,2 Liter

REINIGUNG Wischen Sie die Lenkertasche mit einer milden Spülmittellösung ab. Danach mit einem Tuch trockenwischen und an der Luft vollständig trocknen lassen.

MATERIAL

- Wasserfest, schwarz mit Reflektoren, 600d-Polyester
- Schaumstoff-Futteral
- Nylonschnur-Zugverschluss

INHALT (1) Lenkertasche, (2) D-Ring-Klettbänder,
(1) Expander/Haken

⚠ ACHTUNG: Achten Sie immer darauf, dass die Tasche nicht die Bedien- oder Antriebsselemente, Räder usw. behindert. Vergewissern Sie sich vor jeder Fahrt, dass die Tasche korrekt befestigt und verschlossen ist.

Nicht zu fest anziehen. Die Tasche sollte nicht zu voll gestopft werden. Lassen Sie Ihre Wertsachen nicht unbeaufsichtigt. Lassen Sie die Tasche nicht am Fahrrad, während es auf dem Auto transportiert wird. Von Hand waschen. An der Wäscheleine trocknen lassen.

**LIFETIME
WARRANTY**

Customer Service: 1-800-456-2355